



Návod na péči a údržbu lakovaných podlah Parket koncept

Obecně o dřevěné podlaze :

Klima :

Kondice dřevěných podlah stejně jako lidí závisí na klima v místnosti. Pro dřevěné podlahy a lidi je optimální teplota 20 ° C a relativní vlhkost cca 50% (min. 35% a max. 65% na velmi krátkou dobu). V topné sezóně, kdy vlhkost klesá, doporučujeme použití zvlhčovače anebo umístění nádob s vodou na radiátor. Při vysoké vlhkosti vzduchu, může být zapotřebí zvýšení teploty vytápění, nebo méně časté větrání okny. Doporučujeme zakoupit vlhkoměr. Vezměte prosím na vědomí, že vlastnosti dřeva jsou velmi specifické a že dřevo stále pracuje v závislosti na vlhkosti. Šířka spáry proto není vždy stejná, a že tato v topné sezóně, v níž je vzduch zpravidla sušší je třeba počítat se širší spárou než obvykle. Dřevěná podlaha se aklimatizuje až za cca 1 rok.

Dobré rady :

Chcete-li zachovat dřevěnou podlahu v dobrém stavu, je vhodné použít plstěné podložky pod židle a nohy od stolu. Kancelářské židle by měly být vybaveny měkkými kolečky které jsou vhodné pro dřevěné podlahy a pod kancelářské židle se doporučuje použití ochranných akrylových rohoží. Dávejte pozor především na květináče, vázy atd., které jsou umístěny přímo na dřevěné podlaze. Pokud si nejste zcela jisti, zda tyto objekty na zemi jsou absolutně těsné, měli byste je dát na podmisku, aby se zabránilo přímému kontaktu s podlahou. Volně ležící koberce, rohože apod. by se měly pokládat na podlahu až ca. 2 - 3 týdny od položení a ošetření dřevěné podlahy. Zabraňte špíně, vlhkosti, nečistot atd. aby se na podlahu vůbec dostaly tím, že do vstupních prostor dáte čistící rohožky.

První ošetření před uvedením do používání

Pro péči o Vaši podlahu použijte prostředek vhodný pro lakované podlahy (např. BONA Čistič na parkety). Postupujte prosím podle návodu k použití pro jednotlivý pečující produkt.

Denní čištění/údržba

Denní čištění lakovaných podlah se děje pomocí smetáku, mopu a vysavače. Ke stírání je normálně zapotřebí jen čistá vlažná voda s vhodným přípravkem (např. BONA Čistič na parkety) a dobře vyždímaný mop. Doporučujeme také stříkací mop Bona spray mop express.

Základní úklid

Pokud se vytvořil na povrchu podlahy špinavý voskový film, je zapotřebí provést základní vyčištění. Po provedení vyčištění základním čističem na dřevěné podlahy je zapotřebí utřít podlahu suchým vlněným hadrem. Při silném znečištění je třeba postup vyčištění opakovat, nebo použít např. BONA Odstraňovač leštěnek . Po vysušení povrchu je vhodné nanést ošetřující přípravek na lakované podlahy např. BONA leštěnka na parkety mat.

Nové nalakování

Pokud se lakovaný povrch podlahy po letech oslabil nebo byl poškrábán, může být zapotřebí provést nové nalakování.

Při novém lakování UV lakovaných podlah je zapotřebí provést lehké zbrusnění následované důkladným vysátím. Pro nalakování doporučujeme použít lak na vodní bázi. Je třeba se řídit návodem pro daný typ laku.